



FUNKCJE WYSOKOŚCIOMIERZA

	CORE	X10	VECTOR HR	VECTOR	X-LANDER	OBSERVER
Zakres wysokości: od -500 m do 9 000 m	x	x	x	x	x	x
Dokładność	1 M / 3 FT	1 M / 3 FT	5 M / 10 FT	5 M / 10 FT	5 M / 10 FT	1 M / 3 FT
Prędkość pionowa		x	x	x	x	x
Całkowite zwiększenie lub zmniejszenie wysokości	x	x	x	x	x	x
Pomiar różnicy	x		x	x	x	
Pamięć wysokości	7 DNI		24 H	24 H	24 H	
Funkcja dziennika	x	x	x	x	x	x
Przedziały zapisu / całkowity czas rejestrowania w dzienniku	1 S / 30 MIN, 5 S / 2 H, 10 S / 5 H, 30 S / 16 H, 60 S / 33 H	10 S / 60 H, 20 S / 400 H, 60 S LUB RĘCZNIE / DO 400 H	20 S / 10 H, 1 MIN / 12 H, 10 MIN / 168 H, 60 MIN / 240 H	20 S / 10 H, 1 MIN / 12 H, 10 MIN / 168 H, 60 MIN / 240 H	20 S / 10 H, 1 MIN / 12 H, 10 MIN / 168 H, 60 MIN / 240 H	10 S / 20 H (99 WPISÓW)
Wykres wysokości	x					
Szybki dostęp do dziennika		x	x			x
Historia / sumy		x		x	x	x
Alarm wysokości		x	x	x	x	x
Blokada wysokościomierza / barometru	RĘCZNA / AUTOMAT.	x				x

FUNKCJE POGODY

	CORE	X10	VECTOR HR	VECTOR	X-LANDER	OBSERVER
Bezwzględne ciśnienie atmosferyczne		x	x	x	x	x
Ciśnienie na poziomie morza	x	x	x	x	x	x
Wskaźnik trendu	x		x	x	x	x
Wykres ciśnienia	x	x				
Pamięć pogody	7 DNI	7 DNI	4 DNI	4 DNI	4 DNI	4 DNI
Temperatura	x	x	x	x	x	x
Alarm burzowy/pogodowy	x	x				
Pomiar różnicy			x	x	x	

FUNKCJE KOMPASU	CORE	X10	VECTOR HR	VECTOR	X-LANDER	OBSERVER
Namiar w stopniach (rozdzielczość 1°)	x	x	x	x	x	x
Strzałka północ-południe, wskaźnik północy	x	x	x	x	x	x
Monitorowanie namiaru	x	x	x	x	x	x
Ustawienie deklinacji	x	RĘCZNE / AUTOMAT.	x	x	x	x

FUNKCJE TĘTNA	CORE	X10	VECTOR HR	VECTOR	X-LANDER	OBSERVER
Limity tętna			x			
Przedziały zapisu, całkowity czas rejestrowania w dzienniku			20 S / 10 H, 1 MIN / 12 H, 10 MIN / 168 H, 60 MIN / 240 H			
Pamięć historii			x			

FUNKCJE CHRONOGRAFU	CORE	X10	VECTOR HR	VECTOR	X-LANDER	OBSERVER
Stoper	x	x	x	x	x	x
Maksymalna liczba pomiarów pośrednich		29	30	2	2	99
Licznik odliczający wstecz	x			x	x	

FUNKCJE GPS	CORE	X10	VECTOR HR	VECTOR	X-LANDER	OBSERVER
Prędkość i odległość		x				
Nawigacja		x				
Trasy, punkty tras		50 / 500				
Dziennik tras, punkty		25 / 8000				
Trwałość baterii		USTAWIENIE: 1 S / 6 H, 1 MIN / 16 H				

FUNKCJE SPECJALNE	CORE	X10	VECTOR HR	VECTOR	X-LANDER	OBSERVER
Głębokościomierz	x					
Godzina wschodu i zachodu słońca	x	x				

FUNKCJE ZEGARA	CORE	X10	VECTOR HR	VECTOR	X-LANDER	OBSERVER
Format 12 lub 24 h	x	x	x	x	x	x
Kalendarz	x	x	x	x	x	x
Podawanie godzin w dwóch strefach czasowych	x	x	x			x
Alarmy codzienne	1	3	3	3	3	3
Wstrzymanie alarmu, drzemka	x					

SPECYFIKACJE OGÓLNE	CORE	X10	VECTOR HR	VECTOR	X-LANDER	OBSERVER
Wodoszczelność	30 M / 100 FT	100 M / 330 FT	30 M / 100 FT	30 M / 100 FT	30 M / 100 FT	100 M / 330 FT
Bateria wymieniana przez użytkownika	x	AKUMULATOR LITOWO-JONOWY	x	x	x	x
Mineralne szkło kryształowe	x	x			x	x
Blokada przycisków	x					
Interfejs użytkownika oparty na menu	EN, DE, FR, ES	EN				
Pasek przedłużający		DOŁĄCZONO	DOSTĘPNY	DOSTĘPNY		