

**TABELA ZGODNOŚCI POMIĘDZY
URZĄDZENIAMI A CZUJNIKAMI GARMIN**

Urządzenie Garmin	Czujnik tętna HR	Czujnik tętna HRM-Run	Czujnik tętna HRM-Swim	Czujnik tętna HRM-Tri	Czujnik tętna HRM-Pro	Czujnik Foot POD	Czujnik dynamiki biegu	Czujnik rowerowy prędkości	Czujnik rowerowy rytmu	Czujnik temperatury Tempe	Czujnik mocy Vector
ZEGARKI SPORTOWE											
FR 60	x	-	-	-	-	x	-	-	-	-	-
FR 70	x	-	-	-	-	x	-	-	-	-	-
Forerunner 10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Forerunner 15	x	-	-	-	-	x	-	-	-	-	-
Forerunner 25	x	-	-	-	-	x	-	-	-	-	-
Forerunner 30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Forerunner 35	x	-	-	-	-	x	-	x	x	-	-
Forerunner 45	x	-	-	-	-	x	-	x	x	-	-
Forerunner 55	x	-	-	-	-	x	-	x	x	-	-
Forerunner 110	x	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Forerunner 165	x	-	-	-	-	x	-	x	x	-	-
Forerunner 210	x	-	-	-	-	x	-	-	-	-	-
Forerunner 220	x	-	-	-	-	x	-	-	-	-	-
Forerunner 225	x	-	-	-	-	x	-	-	-	-	-
Forerunner 230	x	-	-	-	-	x	-	x	x	x	-
Forerunner 235	x	-	-	-	-	x	-	x	x	x	-
Forerunner 245	x	x	-	x	x	x	x	x	x	x	-
Forerunner 245 Music	x	x	-	x	x	x	x	x	x	x	-
Forerunner 255	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Forerunner 255 Music	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

Urządzenie Garmin	Czujnik tętna HR	Czujnik tętna HRM-Run	Czujnik tętna HRM-Swim	Czujnik tętna HRM-Tri	Czujnik tętna HRM-Pro	Czujnik Foot POD	Czujnik dynamiki biegu	Czujnik rowerowy prędkości	Czujnik rowerowy rytmu	Czujnik temperatury Tempe	Czujnik mocy Vector
ZEGARKI SPORTOWE											
Forerunner 265	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Forerunner 305	x	-	-	-	-	x	-	-	-	-	-
Forerunner 310XT	x	-	-	-	-	x	-	x	x	-	x
Forerunner 405	x	-	-	-	-	x	-	-	-	-	-
Forerunner 405CX	x	-	-	-	-	x	-	-	-	-	-
Forerunner 410	x	-	-	-	-	x	-	-	-	-	-
Forerunner 610	x	-	-	-	-	x	-	-	-	-	-
Forerunner 620	x	x	-	x	x	x	-	x	x	-	-
Forerunner 630	x	x	-	x	x	x	-	x	x	x	-
Forerunner 645	x	x	-	x	x	x	x	x	x	x	-
Forerunner 645 Music	x	x	-	x	x	x	x	x	x	x	-
Forerunner 735XT	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Forerunner 745	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Forerunner 910XT	x	-	-	-	-	x	-	x	x	-	x
Forerunner 920XT	x	x	x	x	x	x	-	x	x	-	x
Forerunner 935	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Forerunner 945	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Forerunner 955	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Forerunner 965	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Swim	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Swim 2	x	-	x	x	x	-	-	-	-	-	-
Fenix	x	-	-	-	-	x	-	-	-	x	-
Fenix 2	x	x	-	-	-	x	-	x	x	x	x
Fenix 3	x	x	x	x	x	x	-	x	x	x	x
Fenix 3 HR	x	x	x	x	x	x	-	x	x	x	x
Fenix 5S	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

Urządzenie Garmin	Czujnik tętna HR	Czujnik tętna HRM-Run	Czujnik tętna HRM-Swim	Czujnik tętna HRM-Tri	Czujnik tętna HRM-Pro	Czujnik Foot POD	Czujnik dynamiki biegu	Czujnik rowerowy prędkości	Czujnik rowerowy rytmu	Czujnik temperatury Tempe	Czujnik mocy Vector
ZEGARKI SPORTOWE											
Fenix 5	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Fenix 5X	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Fenix 5S Plus	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Fenix 5 Plus	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Fenix 5X Plus	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Fenix 6S	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Fenix 6	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Fenix 6X	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Fenix 7S	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Fenix 7	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Fenix 7X	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Fenix 7S Pro	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Fenix 7 Pro	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Fenix 7X Pro	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Enduro	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Enduro 2	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Epix	x	x	x	x	x	x	-	x	x	x	x
Eix 2	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Epix Pro 2 42 mm	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Epix Pro 2 47 mm	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Epix Pro 2 51 mm	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Tactix	x	-	-	-	-	x	-	-	-	x	-
Tactix Bravo	x	x	x	x	x	x	-	x	x	x	x
Tactix Charlie	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Tactix Delta	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Tactix 7	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

Urządzenie Garmin	Czujnik tętna HR	Czujnik tętna HRM-Run	Czujnik tętna HRM-Swim	Czujnik tętna HRM-Tri	Czujnik tętna HRM-Pro	Czujnik Foot POD	Czujnik dynamiki biegu	Czujnik rowerowy prędkości	Czujnik rowerowy rytmu	Czujnik temperatury Tempe	Czujnik mocy Vector
ZEGARKI SPORTOWE											
Quatix	x	-	-	-	-	-	-	-	-	x	-
Quatix 3	x	x	x	x	x	x	-	x	x	x	x
Quatix 5	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Quatix 6	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Quatix 6X	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Quatix 7	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Quatix 7X	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Quatix 7 Pro	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Instinct	x	-	-	-	-	x	-	x	x	x	-
Instinct 2	x	x	-	x	x	x	x	x	x	x	x
Instinct 2X	x	x	-	x	x	x	x	x	x	x	x
Vivoactive	x	-	-	-	-	x	-	x	x	x	-
Vivoactive HR	x	-	-	-	-	x	-	x	x	x	-
Vivoactive 3	x	-	-	-	-	x	-	x	x	x	-
Vivoactive 3 Music	x	-	-	-	-	x	-	x	x	x	-
Vivoactive 4	x	-	-	-	-	x	-	x	x	x	-
Vivoactive 5	x	-	-	-	-	x	-	x	x	x	-
Venu Sq	x	-	-	-	-	x	-	x	x	x	-
Venu Sq Music	x	-	-	-	-	x	-	x	x	x	-
Venu Sq 2	x	-	-	-	-	x	-	x	x	x	-
Venu Sq 2 Music	x	-	-	-	-	x	-	x	x	x	-
Venu	x	-	-	-	-	x	-	x	x	x	-
Venu 2	x	-	-	-	-	x	-	x	x	x	-
Venu 2 Plus	x	-	-	-	-	x	-	x	x	x	-
Venu 3	x	-	-	-	-	x	-	x	x	x	-

Urządzenie Garmin	Czujnik tętna HR	Czujnik tętna HRM-Run	Czujnik tętna HRM-Swim	Czujnik tętna HRM-Tri	Czujnik tętna HRM-Pro	Czujnik Foot POD	Czujnik dynamiki biegu	Czujnik rowerowy prędkości	Czujnik rowerowy rytmu	Czujnik temperatury Tempe	Czujnik mocy Vector
OPASKI FITNESS											
Vivofit	x	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Vivofit 2	x	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Vivofit 3	x	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Vivofit 4	x	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Vivosmart	x	-	-	-	-	-	-	x	-	-	-
Vivosmart HR	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Vivosmart HR+	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Vivosmart 3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Vivosmart 4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Vivosmart 5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Vivosport	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Lily	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
LICZNIKI ROWEROWE											
Edge 20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Edge 25	x	-	-	-	-	-	-	x	x	-	-
Edge 130	x	-	-	-	-	-	-	x	x	-	x
Edge 130 Plus	x	-	-	-	-	-	-	x	x	-	x
Edge 200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Edge 500	x	-	-	-	-	-	-	x	x	-	x
Edge 510	x	-	-	-	-	-	-	x	x	-	x
Edge 520	x	-	-	-	-	-	-	x	x	-	x
Edge 520 Plus	x	-	-	-	-	-	-	x	x	-	x
Edge 530	x	-	-	-	-	-	-	x	x	-	x
Edge 540	x	-	-	-	-	-	-	x	x	-	x
Edge 705	x	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Edge 800	x	-	-	-	-	-	-	x	x	-	x

Urządzenie Garmin	Czujnik tętna HR	Czujnik tętna HRM-Run	Czujnik tętna HRM-Swim	Czujnik tętna HRM-Tri	Czujnik tętna HRM-Pro	Czujnik Foot POD	Czujnik dynamiki biegu	Czujnik rowerowy prędkości	Czujnik rowerowy rytmu	Czujnik temperatury Tempe	Czujnik mocy Vector
LICZNIKI ROWEROWE											
Edge 810	x	-	-	-	-	-	-	x	x	-	x
Edge 820	x	-	-	-	-	-	-	x	x	-	x
Edge 830	x	-	-	-	-	-	-	x	x	-	x
Edge 840	x	-	-	-	-	-	-	x	x	-	x
Edge 1000	x	-	-	-	-	-	-	x	x	-	x
Edge 1030	x	-	-	-	-	-	-	x	x	-	x
Edge 1030 Plus	x	-	-	-	-	-	-	x	x	-	x
Edge 1040	x	-	-	-	-	-	-	x	x	-	x
Edge Explore	x	-	-	-	-	-	-	x	x	-	-
Edge Explore 2	x	-	-	-	-	-	-	x	x	-	x
Edge Explore 820	x	-	-	-	-	-	-	x	x	-	-
Edge Explore 1000	x	-	-	-	-	-	-	x	x	-	x
Edge Touring	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Edge Touring Plus	x	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
NAWIGACJE TURYSTYCZNE											
Dakota 10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dakota 20	x	-	-	-	-	-	-	-	-	x	-
eTrex 10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
eTrex 20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
eTrex 20x	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
eTrex 22x	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
eTrex 30	x	-	-	-	-	-	-	-	-	x	-
eTrex 30x	x	-	-	-	-	-	-	-	-	x	-
eTrex 32x	x	-	-	-	-	-	-	-	-	x	-
eTrex Touch 25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
eTrex Touch 35	x	-	-	-	-	-	-	x	x	x	-

Urządzenie Garmin	Czujnik tętna HR	Czujnik tętna HRM-Run	Czujnik tętna HRM-Swim	Czujnik tętna HRM-Tri	Czujnik tętna HRM-Pro	Czujnik Foot POD	Czujnik dynamiki biegu	Czujnik rowerowy prędkości	Czujnik rowerowy rytmu	Czujnik temperatury Tempe	Czujnik mocy Vector
NAWIGACJE TURYSTYCZNE											
eTrex H	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
eTrex Legend HCx	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
eTrex Vista HCx	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
eTrex SE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
eTrex Solar	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Foretrex 301	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Foretrex 401	x	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Foretrex 601	x	-	-	-	-	-	-	x	x	x	-
Foretrex 701	x	-	-	-	-	-	-	x	x	x	-
Foretrex 801	x	-	-	-	-	-	-	x	x	x	-
Foretrex 901	x	-	-	-	-	-	-	x	x	x	-
GPSMAP 62	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
GPSMAP 62s	x	-	-	-	-	-	-	-	-	x	-
GPSMAP 62sc	x	-	-	-	-	-	-	-	-	x	-
GPSMAP 62st	x	-	-	-	-	-	-	-	-	x	-
GPSMAP 62stc	x	-	-	-	-	-	-	-	-	x	-
GPSMAP 64	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
GPSMAP 64x	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
GPSMAP 64s	x	-	-	-	-	-	-	x	x	x	-
GPSMAP 64sx	x	-	-	-	-	-	-	x	x	x	-
GPSMAP 64st	x	-	-	-	-	-	-	x	x	x	-
GPSMAP 65	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
GPSMAP 65s	x	-	-	-	-	-	-	x	x	x	-
GPSMAP 66s	x	-	-	-	-	-	-	x	x	x	-
GPSMAP 66st	x	-	-	-	-	-	-	x	x	x	-
GPSMAP 66sr	x	-	-	-	-	-	-	x	x	x	-

Urządzenie Garmin	Czujnik tętna HR	Czujnik tętna HRM-Run	Czujnik tętna HRM-Swim	Czujnik tętna HRM-Tri	Czujnik tętna HRM-Pro	Czujnik Foot POD	Czujnik dynamiki biegu	Czujnik rowerowy prędkości	Czujnik rowerowy rytmu	Czujnik temperatury Tempe	Czujnik mocy Vector
NAWIGACJE TURYSTYCZNE											
GPSMAP 66i	x	-	-	-	-	-	-	x	x	x	-
GPSMAP 67	x	-	-	-	-	-	-	x	x	x	-
GPSMAP 67i	x	-	-	-	-	-	-	x	x	x	-
GPSMAP 78	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
GPSMAP 78s	x	-	-	-	-	-	-	-	-	x	-
GPSMAP 79s	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
GPSMAP 86s	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
GPSMAP 86i	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Montana 600	x	-	-	-	-	-	-	-	-	x	-
Montana 610	x	-	-	-	-	-	-	-	-	x	-
Montana 650	x	-	-	-	-	-	-	-	-	x	-
Montana 650t	x	-	-	-	-	-	-	-	-	x	-
Montana 680	x	-	-	-	-	-	-	-	-	x	-
Montana 680t	x	-	-	-	-	-	-	-	-	x	-
Montana 700	x	-	-	-	-	-	-	x	x	x	-
Montana 700i	x	-	-	-	-	-	-	x	x	x	-
Montana 750i	x	-	-	-	-	-	-	x	x	x	-
Monterra	x	-	-	-	-	-	-	-	-	x	-
Oregon 450	x	-	-	-	-	-	-	-	-	x	-
Oregon 450t	x	-	-	-	-	-	-	-	-	x	-
Oregon 550	x	-	-	-	-	-	-	-	-	x	-
Oregon 550t	x	-	-	-	-	-	-	-	-	x	-
Oregon 600	x	-	-	-	-	-	-	x	x	x	-
Oregon 600t	x	-	-	-	-	-	-	x	x	x	-
Oregon 650	x	-	-	-	-	-	-	x	x	x	-
Oregon 650t	x	-	-	-	-	-	-	x	x	x	-

Urządzenie Garmin	Czujnik tętna HR	Czujnik tętna HRM-Run	Czujnik tętna HRM-Swim	Czujnik tętna HRM-Tri	Czujnik tętna HRM-Pro	Czujnik Foot POD	Czujnik dynamiki biegu	Czujnik rowerowy prędkości	Czujnik rowerowy rytmu	Czujnik temperatury Tempe	Czujnik mocy Vector
NAWIGACJE TURYSTYCZNE											
Oregon 700	x	-	-	-	-	-	-	x	x	x	-
Oregon 750	x	-	-	-	-	-	-	x	x	x	-
Oregon 750t	x	-	-	-	-	-	-	x	x	x	-
inReach Mini	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
inReach Mini 2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
inReach SE+	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
inReach Explorer+	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-