



DANE TECHNICZNE	FR 60	FR 70	FORERUNNER 10	FORERUNNER 110	FORERUNNER 210	FORERUNNER 305	FORERUNNER 310XT	FORERUNNER 405	FORERUNNER 405CX	FORERUNNER 410	FORERUNNER 610	FORERUNNER 910XT
Wymiary urządzenia (szer. × wys. × gr.) [mm]	MĘSKI: 38 × 56 × 13 DAMSKI: 38 × 52 × 14	MĘSKI: 38 × 56 × 13 DAMSKI: 38 × 52 × 14	MĘSKI: 46 × 57 × 16 DAMSKI: 40 × 52 × 16	45 × 69 × 14	45 × 69 × 14	53 × 69 × 18	54 × 56 × 19	48 × 71 × 16	48 × 71 × 16	48 × 71 × 16	46 × 64 × 14	54 × 61 × 15
Wymiary wyświetlacza (szer. × wys.) [mm]	20 × 28	20 × 28	MĘSKI: 25 × 24 DAMSKI: 21 × 20	25 × 25	25 × 25	33 × 20	33 × 20	27 × 27	27 × 27	27 × 27	25 × 25	33 × 20
Rozdzielczość wyświetlacza (szer. × wys.) [piksele]	31 × 56	31 × 56	55 × 32	52 × 30	52 × 30	160 × 100	160 × 100	124 × 95	124 × 95	124 × 95	128 × 128	160 × 100
Ekran dotykowy	NIE	NIE	NIE	NIE	NIE	NIE	NIE	NIE	NIE	NIE	TAK	NIE
Waga [g]	MĘSKI: 44 DAMSKI: 41	MĘSKI: 44 DAMSKI: 41	MĘSKI: 43 DAMSKI: 36	52	52	77	72	60	60	60	72	72
Bateria	CR2032	CR2032	LITOWO-JONOWA	LITOWO-JONOWA	LITOWO-JONOWA	LITOWO-JONOWA	LITOWO-JONOWA	LITOWO-JONOWA	LITOWO-JONOWA	LITOWO-JONOWA	LITOWO-JONOWA	LITOWO-JONOWA
Czas działania baterii	OK. 12 MIES.	OK. 12 MIES.	5 GODZ. (W TRYBIE TRENINGU) 5 TYG. (W TRYBIE OSZCZĘDZANIA ENERGII)	8 GODZ. (W TRYBIE TRENINGU) 3 TYG. (W TRYBIE OSZCZĘDZANIA ENERGII)	8 GODZ. (W TRYBIE TRENINGU) 3 TYG. (W TRYBIE OSZCZĘDZANIA ENERGII)	10 GODZ. (TYPOWE UŻYTKOWANIE Z WŁĄCZONYM SYSTEMEM GPS)	20 GODZ. (TYPOWE UŻYTKOWANIE Z WŁĄCZONYM SYSTEMEM GPS)	8 GODZ. (W TRYBIE TRENINGU) 2 TYG. (W TRYBIE OSZCZĘDZANIA ENERGII)	8 GODZ. (W TRYBIE TRENINGU) 2 TYG. (W TRYBIE OSZCZĘDZANIA ENERGII)	8 GODZ. (W TRYBIE TRENINGU) 2 TYG. (W TRYBIE OSZCZĘDZANIA ENERGII)	8 GODZ. (W TRYBIE TRENINGU) 4 TYG. (W TRYBIE OSZCZĘDZANIA ENERGII)	20 GODZ. (TYPOWE UŻYTKOWANIE Z WŁĄCZONYM SYSTEMEM GPS)
Wodoszczelność	50 M	50 M	50 M	IPX7	IPX7	IPX7	50 M	IPX7	IPX7	IPX7	IPX7	50 M
Obsługa GPS	NIE	NIE	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
Bardzo czuły odbiornik GPS	NIE	NIE	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK

DANE TECHNICZNE	FR 60	FR 70	FORERUNNER 10	FORERUNNER 110	FORERUNNER 210	FORERUNNER 305	FORERUNNER 310XT	FORERUNNER 405	FORERUNNER 405CX	FORERUNNER 410	FORERUNNER 610	FORERUNNER 910XT
Pamięć	100 OKRĄŻEŃ I DO 20 GODZ. DANYCH TRENINGOWYCH	100 OKRĄŻEŃ I DO 20 GODZ. DANYCH TRENINGOWYCH	7 OSTATNICH AKTYWNOŚCI	DO 180 GODZ. DANYCH TRENINGOWYCH	DO 180 GODZ. DANYCH TRENINGOWYCH	1 000 OKRĄŻEŃ I DO 20 GODZ. DANYCH ŚLADU	1 000 OKRĄŻEŃ I DO 20 GODZ. DANYCH ŚLADU	1 000 OKRĄŻEŃ I DO 20 GODZ. DANYCH ŚLADU	1 000 OKRĄŻEŃ I DO 20 GODZ. DANYCH ŚLADU	1 000 OKRĄŻEŃ I DO 20 GODZ. DANYCH ŚLADU	DO 180 GODZ. DANYCH TRENINGOWYCH	OD 42 DO 220 GODZ. DANYCH W ZALEŻNOŚCI OD USTAWIEŃ
Współpraca z czujnikiem tętna	TAK	TAK	NIE	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
Współpraca z czujnikiem na nogę	TAK	TAK	NIE	NIE	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
Współpraca z rowerowym czujnikiem prędkości / kadencji	TAK	TAK	NIE	NIE	NIE	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
Bezprzewodowy transfer danych	TAK	TAK	NIE	NIE	NIE	NIE	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
Zgodność z Garmin Connect	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
Virtual Partner (trening z cyfrowym przeciwnikiem)	TAK (Z OPCJONALNYM CZUJNIKIEM NA NOGĘ)	TAK (Z OPCJONALNYM CZUJNIKIEM NA NOGĘ)	NIE	NIE	NIE	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
Virtual Racer (rywalizacja z własnymi wynikami)	NIE	NIE	NIE	NIE	NIE	NIE	NIE	NIE	NIE	NIE	TAK	TAK
Kursy (współzawodnictwo z poprzednimi ćwiczeniami)	NIE	NIE	NIE	NIE	NIE	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	NIE	TAK
Auto Pause (pauza i wznowienie licznika czasu na podstawie prędkości)	TAK (Z OPCJONALNYM CZUJNIKIEM NA NOGĘ)	TAK (Z OPCJONALNYM CZUJNIKIEM NA NOGĘ)	TAK	NIE	NIE	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
Auto Lap (automatyczne rozpoczynanie nowego okrążenia)	TAK (Z OPCJONALNYM CZUJNIKIEM NA NOGĘ)	TAK (Z OPCJONALNYM CZUJNIKIEM NA NOGĘ)	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
Auto Scroll (przełączanie stron z danymi podczas treningu)	TAK	TAK	NIE	NIE	NIE	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
Multisport (zmiana trybu sportowego po naciśnięciu jednego przycisku)	NIE	NIE	NIE	NIE	NIE	TAK	TAK	NIE	NIE	NIE	NIE	TAK

DANE TECHNICZNE	FR 60	FR 70	FORERUNNER 10	FORERUNNER 110	FORERUNNER 210	FORERUNNER 305	FORERUNNER 310XT	FORERUNNER 405	FORERUNNER 405CX	FORERUNNER 410	FORERUNNER 610	FORERUNNER 910XT
Alert tempa (włącza alarm, gdy tempo różni się od ustawionego)	TAK (Z OPCJONALNYM CZUJNIKIEM NA NOGĘ)	TAK (Z OPCJONALNYM CZUJNIKIEM NA NOGĘ)	TAK (VIRTUAL PACER)	NIE	NIE	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
Alert czasu / dystansu (włącza alarm po osiągnięciu celu)	TAK (Z OPCJONALNYM CZUJNIKIEM NA NOGĘ)	TAK (Z OPCJONALNYM CZUJNIKIEM NA NOGĘ)	NIE	NIE	NIE	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
Trening interwałowy (konfigurowanie interwałów ćwiczeń i odpoczynków)	TAK	TAK	TAK (BIEGU / CHODU)	NIE	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
Licznik kalorii	TAK (TAKŻE NA PODSTAWIE TĘTNA)	TAK (TAKŻE NA PODSTAWIE TĘTNA)	TAK	TAK (TAKŻE NA PODSTAWIE TĘTNA)	TAK (TAKŻE NA PODSTAWIE TĘTNA)	TAK	TAK (TAKŻE NA PODSTAWIE TĘTNA)	TAK	TAK (TAKŻE NA PODSTAWIE TĘTNA)	TAK (TAKŻE NA PODSTAWIE TĘTNA)	TAK (TAKŻE NA PODSTAWIE TĘTNA)	TAK (TAKŻE NA PODSTAWIE TĘTNA)
Training Effect (pomiar wpływu ćwiczeń na sprawność aerobową)	NIE	NIE	NIE	NIE	NIE	NIE	NIE	NIE	NIE	NIE	TAK	TAK
Konfigurowany(e) ekran(y)	TAK	TAK	TAK	NIE	NIE	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
Wysokościomierz barometryczny	NIE	NIE	NIE	NIE	NIE	NIE	NIE	NIE	NIE	NIE	NIE	TAK
Wyświetlanie czasu i daty (gdy zegarek nie jest w trybie treningowym)	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	NIE	NIE	TAK	TAK	TAK	TAK	NIE